

# INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT50



Panel sterujący MT50 – miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, wykryte błędy i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i cyfry ułatwiają odczytanie informacji, a wygodne przyciski umożliwiają łatwą nawigację po menu panela.

# Umożliwia sterowanie i zarządzanie kontrolerami serii: LSxxxxB(P), VSxxxxBN oraz Tracer xxxxBN(P)

# SPIS TREŚCI

1.	Ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji	3
2.	Informacje ogólne	3
	2.1 Zastosowanie	3
	2.2 Podstawowe funkcje	4
	2.3 Zalecenia	4
3.	Montaż	. 4
	3.1 Montaż naścienny	. 5
	3.2 Montaż powierzchniowy	. 6
4.	Cechy produktu	. 7
	4.1 Ekran LCD	. 8
5.	Działanie	. 9
	5.1 Przyciski sterujące	. 9
	5.2 Menu główne	10
	5.3 Monitorowanie w czasie rzeczywistym	10
	5.4 Ekran informacyjny	12
	5.5 Ekran testowania	12
	5.6 Parametry kontrolne	12
	5.7 Ustawienia pracy odbiorników	15
	5.8 Parametry kontrolera	18
	5.9 Hasło dostępu do kontrolera	18
	5.10 Przywrócenie parametrów fabrycznych kontrolera	19
	5.11 Informacje o usterkach	20
	5.12 Parametry panela sterującego	20
6.	Specyfikacja techniczna	21
	6.1 Parametry elektryczne	21
	6.2 Parametry mechaniczne	21
	6.3 Parametry środowiskowe	21
	6.4 Opis złącza komunikacyjnego	21
	6.5 Wymiary panela	22

## 1. Ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji.

- Proszę dokładnie sprawdzić panel po otrzymaniu przesyłki. Jeżeli są widoczne jakiekolwiek uszkodzenia, należy natychmiast powiadomić firmę przewozową lub naszą firmę.
- Miejsce instalacji nie może być narażone na opady atmosferyczne, zapylenie i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, agresywnych gazów oraz źródeł zakłóceń elektromagnetycznych.
- Nie dopuścić do bezpośredniej penetracji panela przez wodę.
- Urządzenie nie ma żadnych części, które użytkownik może naprawiać samodzielnie. Nie próbuj otwierać i naprawiać żadnych elementów panela.
- Przeczytaj uważnie całą instrukcję i zwróć uwagę na wszystkie ostrzeżenia PRZED rozpoczęciem instalacji.

# 2. Informacje ogólne

#### 2.1 Zastosowanie

Panel przeznaczony jest do obsługi kontrolerów typu LXxxxxB(P), VSxxxBN oraz Tracer xxxxBN(P) i obsługuje zarówno najnowszy protokół komunikacyjny jak i zaawansowane technologie zarządzania napięciem w obsługiwanych kontrolerach. Produkt charakteryzuje wiele przydatnych funkcji:

- Automatyczna identyfikacja i wyświetlanie typu, modelu i odpowiednich parametrów pracy obsługiwanych kontrolerów.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym danych operacyjnych i statusu pracy podłączonego kontrolera i ich prezentacja w postaci cyfrowej, symboli graficznych i tekstowych na dużym i czytelnym ekranie LCD.
- Bezpośredni, wygodne i szybkie działanie przy pomocy sześciu przycisków funkcyjnych i nawigacyjnych.
- Zarówno dane jak i zasilanie przesyłane są jednym kablem brak konieczności podłączenia zasilania zewnętrznego.
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym danych, zdalne przełączanie obciążenia kontrolerów i przeglądania danych oraz modyfikacja parametrów kontrolera, pobiera parametry sterujące pracą odbiorników.
- Wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o awariach układu i ich sygnalizacja alarmem akustycznym.
- Dłuższy zasięg komunikacji dzięki zastosowanemu interfejsowi RS485.

#### 2.2 Podstawowe funkcje

Funkcje, takie jak: monitorowanie w czasie rzeczywistym danych operacyjnych i stanu pracy kontrolera, przeglądanie i modyfikacja parametrów sterujących ładowania / rozładowania, ustawienie parametrów urządzenia i parametrów kontroli odbiorników i przywrócenie ustawień fabrycznych - przy pomocy wyświetlacza LCD oraz funkcjonalnych klawiszy sterujących.

#### 2.3 Zalecenia

- Sterownik MT50 jest przeznaczony wyłącznie do obsługi naszych kontrolerów serii LSxxxxB(P), VSxxxxBN i Tracer xxxxBN(P). Przed zakupem upewnij się, że posiadasz obsługiwany (właściwy) kontroler.
- Proszę nie instalować MT50 w otoczeniu silnych zakłóceń elektromagnetycznych.

## 3. Montaż



#### Podstawa montażowa - wymiary [mm]

wymiary zewnętrzne	114 x 114 x 32,7 mm
rozmieszczenie otworów mocujących	88,6 x 88,6 mm
średnica otworów mocujących	ø 4,3 mm

#### 3.1 Montaż naścienny

Krok 1: Zaznaczyć i wywiercić otwory na śruby w oparciu o wymiary podstawy montażowej i umieścić w nich plastikowe kołki rozporowe.

Krok 2: Użyj czterech blachowkrętów i przykręć podstawę montażową do podłoża.



montaż podstawy

Krok 3: Czterema śrubami M4×8 przykręć panel sterujący MT50 do podstawy montażowej.

Krok 4: Zamontować cztery zaślepki otworów na śruby.



#### 3.2 Montaż powierzchniowy

Krok 1: Zaznaczyć i wywiercić otwory na śruby w oparciu o wymiary panela sterującego.

Krok 2: Czterema śrubami przykręć panel sterujący MT50 do ściany.

Krok 3: Zamontować cztery zaślepki otworów na śruby.



Wskazówka: Przed montażem upewnij się czy będzie możliwe swobodne podłączenie / odłączenie przewodu komunikacyjnego oraz sprawdź czy jego długość będzie odpowiednia.

#### 4. Cechy produktu



MT50 v2.0

dioda sygnalizacji usterki: Wskaźnik usterki miga w przypadku awarii przyłączonych urządzeń. Aby uzyskać więcej informacji prosimy sprawdzić rozdział "Usterki" w instrukcji obsługi podłączonego kontrolera.

głośnik dźwiękowej sygnalizacji usterki: Alarm dźwiękowy sygnalizujący wystąpienie usterki, może być włączony lub wyłączony.

dioda sygnalizacji komunikacji: Wskazuje status komunikacji, gdy MT50 jest połączony z kontrolerem.

ekran LCD: Wyświetla informacje i komunikaty dotyczące kontrolera.

przyciski sterujące: cztery przyciski nawigacyjne i dwa przyciski funkcyjne. Zobacz szczegółowe wskazówki w dalszej części instrukcji.

gniazdo zasilania i komunikacji RS485: Używane do połączenie z kontrolerami.

Uwaga: Należy skorzystać z wtyczki komunikacyjnej oznaczonej "MT" przewodu połączeniowego do podłączenia gniazda MT50.



#### 4.1 Ekran LCD

ikony dnia / nocy

#### ikona ładowania akumulatora

Animacia ikony wskazuje na ładowanie akumulatora.

#### ikona akumulatora

Zmiana pojemności akumulatora wyświetlana dynamicznie.

Uwaga: Kiedy akumulator jest całkowicie rozładowany wyświetlany iest symbol 🕅.

#### stan akumulatora

🙄 normalne napięcie, 🙄 poniżej normalnego, 🖾 rozładowany.

#### ikona zasilania odbiorników

Animacia ikony wskazuje na zasilanje odbiorników.

#### ikona statusu odbiorników

🖳 odbiorniki właczone, 🗒 odbiorniki wyłaczone.

# 5. Działanie



#### 5.1 Przyciski sterujace

Przyciski sterujące to odpowiednio (od lewej do prawej): "ESC", "w lewo", "w góre", "w dół", "w prawo" oraz "OK". Zasada ich zastosowania i działania została przedstawiona na poniższym schemacie:



Domyślnie wyświetlany jest tryb przeglądania.

Po naciśnięciu przycisku R i podaniu poprawnego hasła można wejść do trybu edycji. Przyciski  $\bigcirc$  i  $\bigcirc$  mogą być wykorzystane, aby przesunąć kursor, a przyciski  $\bigcirc$  i  $\bigcirc$  mogą być używane do zmiany wartości parametrów, gdy kursor znajduje się w odpowiednim miejscu. Przyciski R i R mogą być używane odpowiednio do potwierdzenia lub skasowania wprowadzonych zmian parametrów sterowania.

#### 5.2 Menu główne

"w górę" i "w dół" są odpowiednio wykorzystywane, aby przesunąć kursor i wybrać (zaznaczyć) elementy menu. Przyciski "OK" i "ESC" są wykorzystywane odpowiednio do tego, aby wejść lub wyjść ze stron lub pozycji menu.

Kolejność wyświetlania pozycji menu przedstawiona jest poniżej.

- 1 Monitoring
- 2 Device Info.
- 3 Testoperation
- 4 Control Para.
- 5 Load Set6 Device Para.7 Device PSW8 Charge Mode

9 Failure Info 10 Meter Para.

#### 5.3 Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Na sąsiedniej stronie zostały pokazane wszystkie 14 stron przedstawiających wykorzystanie sterownika do przeglądania i monitorowania pracy zestawu w czasie rzeczywistym.

Wskazówka: Przyciski "w górę" i "w dół" są wykorzystywane do zmiany wyświetlanych ekranów w pionie, a przyciski "w lewo" i "w prawo" do przemieszczania się w poziomie.

Image: Constraint of the system         Image: Constraint of the system           17.5V         13.8V         13.8V           15.2A         5.2A         10.0A           LS101240EPLI         Jan-01-2013         02:34:33		
Char. Energy Day: 0.00kwh Mon: 0.00kwh Total: 0.00kwh	DisCh. Energy Day: 0.00kwh Mon: 0.00kwh Total: 0.00kwh	
Battery Vol: 0.0V Cur: 0.0A	Battery Temp.: 22.4°C Max. Vol: 12.7V Min. Vol: 12.7V	Battery Charge: NoCharge Energe: Normal Fault: No
PV Vol: 0.0V Cur: 0.0A Power: 0.0W	PV Sta.: DisConnect Fault: No Char.: DCC	
Controller Temp.: 25.0°C Sta.: Normal		
Load Vol: 0.0v Cur: 0.0A Power: 0.0W	Load Sta.: OFF Fault: No	
Load Mode Information	Load Mode Information	

#### 5.4 Ekran informacyjny

Wyświetlane są informacje o modelu kontrolera, parametry pracy i numer seryjny.

LS101240EPLI Rate.Vol: 12 V Char.Cur: 10.0A Disc.Cur: 2.6A

LS101240EPLI SN: 0002201301200045

Wskazówka: Przyciski "w górę" i "w dół" są wykorzystywane do zmiany wyświetlanych ekranów w pionie.

#### 5.5 Ekran testowania

Służy do sprawdzenia działanie przełącznika odbiorników oraz czy wyjście odbiorników jest poprawnie podłączone i nie przekracza dopuszczalnego obciążenia. Działanie testu nie ma wpływu na aktualne ustawienia pracy pod obciążeniem rzeczywistym, co oznacza, że kontroler wyjdzie z trybu testowego po opuszczeniu ekranu testowania.

Test Operation

LS101240EPLI: OFF

Wskazówka: Wprowadź hasło. Przyciski "w górę" i "w dół" zmieniają wartość parametru ON / OFF. Przyciski "OK" i "ESC" służą odpowiednio do akceptacji lub anulowania polecenia.

#### 5.6 Parametry kontrolne

Przeglądaj lub przeprowadzaj modyfikację parametrów sterujących kontrolera. Sprawdź zakres zmian parametrów w tabeli parametrów i schemat wyświetlania parametrów sterowania sąsiedniej stronie.



Parametry kontrolne				
parametr domyślnie		zakres		
typ akumulatora	bezobsługowy	bezobsługowy / żelowy / kwasowy / zdefiniowany		
pojemność akumulatora	200 Ah	zakres 1 ÷ 9999 Ah		
Temp. współcz. ładowania	–3 mV / °C / 2 V	−9÷0mV/°C/2V		
napięcie	Auto	Auto / 12V / 24V / 36V / 48V (w zależności od modelu kontrolera)		

#### Parametry napięć akumulatora (w temp. 25 °C)

UWAGA: Wartości napięcia podane w tabeli odnoszą się do systemu 12 V. Jeżeli zarządzany jest system 24 V należy zastosować mnożnik x2. Odpowiednio w systemie 36 V zastosować mnożnik napięć x3, a w systemie 48 V mnożnik x4.

ustawienia łado- wania akumu- latora	żelowy	bezobsługowy	kwasowy	zdefinio- wany
napięcie przeładowania	16,0 V	16,0 V	16,0 V	9 ÷ 17 V
maksymalne napięcie ładowania	15,0 V	15,0 V	15,0 V	9÷17V
próg ponownego włączenia po przeładowaniu	15,0 V	15,0 V	15,0 V	9÷17V
napięcie ładowania wyrównującego	—	14,6 V	14,8 V	9÷17V
napięcie ładowania pulsacyjnego	14,2 V	14,4 V	14,6 V	9÷17V
napięcie ładowania wyrównującego	13,8 V	13,8 V	13,8 V	9÷17V
próg ponownego ładowania pulsacyjnego	13,2 V	13,2 V	13,2 V	9÷17V
próg ponownego włączenia odbiorników po rozładowaniu	12,6 V	12,6 V	12,6 V	9÷17V
próg ponownego włączenia odbiorników po ostrzeżeniu przed rozładowaniem	12,2 V	12,2 V	12,2 V	9÷17V
próg ostrzeżenia przed nadmiernym rozłado- waniem	12,0 V	12,0 V	12,0 V	9÷17V
próg odcięcia odbior- ników po rozładowaniu akumulatora	11,1 V	11,1 V	11,1 V	9÷17V
ostateczny próg rozładowania akumu- latora	10,6 V	10,6 V	10,6 V	9÷17V
czas trwania ładowania wyrównującego	—	180 minut	180 minut	0 ÷ 180 minut
czas trwania ładowania pulsacyjnego	180 minut	180 minut	180 minut	0 ÷ 180 minut

Uwaga: Przy modyfikowaniu wartości napięcia należy postępować zgodnie z poniższą kolejnością:

- Over Voltage Disconnect Voltage >Charging Limit Voltage ≥Equalize Charging Voltage ≥Boost Charging Voltage ≥Float Charging Voltage >Boost Reconnect Charging Voltage;
- 2. Over Voltage Disconnect Voltage >Over Voltage Reconnect Voltage;
- 3. Low Voltage Reconnect Voltage >Low Voltage Disconnect Voltage ≥Discharging Limit Voltage;
- Under Voltage Warning Reconnect Voltage >Under Voltage Warning Voltage ≥Discharging Limit Voltage;
- 5. Boost Reconnect Charging voltage >Low Voltage Disconnect Voltage.

#### 5.7 Ustawienia pracy odbiorników

Strona ustawienia odbiorników może być użyta do ustawienia czterech trybów ich załączenia (ręcznie, włączenie po zmierzchu - przed świtem, zmierzch - świt + zegar, ustawienie zegarowe).

√Manual Control ● Light On/off ● Light On+Timer ● Time Control	Manual Control Default : ON	
<ul> <li>Manual Control</li> <li>✓ Light On/off</li> <li>Light On+Timer</li> <li>Time Control</li> </ul>	Light On/Off On 05.0V DeT 10M Off 06.0V DeT 10M	
<ul> <li>Manual Control</li> <li>Light On/off</li> <li>√ Light On+Timer</li> <li>Time Control</li> </ul>	Light On+Timer On 05.0V DeT 10M Off 06.0V DeT 10M NightTime10H:00M	Light On+Timer OnTime1 01H:00M OnTime2 01H:00M
<ul> <li>Manual Control</li> <li>Light On/off</li> <li>Light On+Timer</li> <li>√ Time Control</li> </ul>	Time Control ■ Time1 OnTime 10:00:00 OffTime 19:00:00	Time Control □ Time2 OnTime 19:00:00 OffTime 19:00:00

#### Pozycja 1 – Kontrola manualna

Tryb	Opis działania
ON	Odbiorniki są zawsze włączone, jeśli pojemność akumulato- ra jest wystarczająca i nie wystąpią żadne nieprawidłowości.
OFF	Odbiorniki są zawsze wyłączone

#### Pozycja 2 – Włączenie o zmierzchu, wyłączenie o świcie

Tryb	Opis działania			
włączenie po zmierzchu	Odbiorniki są zawsze włączane kiedy wartość napięcia z paneli solarnych jest niższa niż ustawiony próg załą- czenia odbiorników oraz jeśli pojemność akumulatora jest wystarczająca i nie wystąpią żadne nieprawidło- wości.			
wyłączenie po świcie	Kiedy wartość napięcia z paneli solarnych jest wyższa niż ustawiony próg wyłączenia odbiorników następuje ich wyłączenie			
czas opóźnienia	Czas po upływie którego następuje reakcja kontrolera na ustalone wcześniej warunki wykrycia zmierzchu i świtu (możliwe ustawienie w zakresie 0 ÷ 99 min.)			

#### Pozycja 3 – Włączenie o zmierzchu, wyłączenie o świcie + zegar

Tryb	Opis działania			
Zegar 1 (T1)	Czas pracy odbiorników, po wy- kryciu wystąpienia zmierzchu	Kiedy czas pracy jest ustawiony jako "0",		
Zegar 2 (T2)	Czas pracy odbiorników, przed wykryciem wystąpienia świtu	oznacza, że przestaje być brany pod uwagę.		
tryb nocy	Całkowity czas trwania nocy uzyskany z obliczeń kontrolera (≥ 3h)	Prawdziwy czas pracy T2 zależy od długości czasu nocy i długości czasów T1 i T2.		



Pozycja 4 – zegar

Tryb	Opis działania			
Zegar 1 (T1)	Czas pracy odbiorników powiązany z zegarem czasu rzeczywistego	Czas pracy T1 musi ustawić przedział czasu pracy odbior-		
Zegar 2 (T2)	Uaktywnia podwójną funkcję timera w trybie kontroli odbiorników przez zegar czasu rzeczywistego	ników. Czas pracy T2 jest ustawiany opcjonalnie.		

#### 5.8 Parametry kontrolera

Informacje o wersji oprogramowania kontrolera oraz dane ID kontrolera można sprawdzić na stronie parametrów. Można również sprawdzić i modyfikować czas podświetlenia ekranu LCD i zegar. Strona parametrów na rysunku poniżej:

> Device Parameter Ver: V01.00+V02.10 ID: 001

Device Parameter Bklight: 60S Jan-01-2013 00:01:39

Uwaga: im większa wartość identyfikatora urządzenia tym większy interwał w komunikacji sterownika z kontrolerem (maksymalny przedział <6 minut).

Funkcja	Opis	
Ver	Informacje o numerze wersji sprzętowej i numerze wersji oprogramowania kontrolera	
ID	Numer ID kontrolera	
Bklight	Czas podświetlenia ekranu LCD	
Month-Day-Year H:M:S	Zegar wewnętrzny kontrolera	

#### 5.9 Hasło dostępu do kontrolera

Hasło kontrolera można modyfikować za pomocą strony z hasłem; hasłem jest 6-cio cyfrowy numer, którego wprowadzenie jest wymagane przed wejściem do trybu modyfikacji ustawień: "Control parameter", "Load setting", "Device parameter", "Device password", "Factory reset". Strona z hasłem urządzenia na na rysunku poniżej:

Device PSW

OriPSW: xxxxxx

NewPSW: xxxxxx

Uwaga: fabrycznie ustawione jest hasło "000000"

#### 5.10 Przywrócenie parametrów fabrycznych kontrolera

Domyślne wartości parametrów kontrolera można przywrócić za pomocą strony "powrót do ustawień fabrycznych" ("Factory reset"), co oznacza, że parametry: "Control parameter", "Load setting", "Device parameter", "Device password" zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych (zostanie również przywrócone fabrycznie ustawione hasło "000000")

Fa	ctory r	eset	
Ye	25	No	

#### 5.12 Informacje o usterkach

Bieżace informacie o usterkach w pracy kontrolera można sprawdzić za pomoca strony informacyjnej "Failure Info." (maksymalnie może być wyświetlane 15 komunikatów o błędach); kiedy usterki zostana wyeliminowane, informacje o nich także bedą automatycznie usuniete.

Failure Info

1 Over voltage 2. Over load 3. Short circuit

#### 5.13 Parametry panela sterujacego

Wyświetlany jest model panela sterującego, wersja oprogramowania i sprzetu, oraz numer servjny. Można je sprawdzić za pomoca ekranu parametrów. Trzy parametry (przełączanie stron, czas podświetlenia, Audiblealarm) oprócz przeglądania mogą być również modyfikowane.

> Meter Para. Type: MT50 Ver:V1.00+V1.00

Meter Para.

Sw-Pages: 000S BKLight: 020S

AudiAlarm: OFF

Uwaga: Gdy wprowadzane są modyfikacje, automatyczna przełączanie stron może zacząć skutecznie działać nawet po upływie dziesięciu minut.

Parametr	Domyślnie	Zakres	Działanie
Sw-Pages	0	0 ÷ 120 sek.	Czas pomiędzy automatyczną zmianą wyświetlanych danych
BKlight	20	0 ÷ 999 sek.	Czas podświetlenia ekranu LCD
AudiAlarm	OFF	ON / OFF	Włączona / wyłączona sygna- lizacja akustyczna wystąpienia awarii (błędu)

# 6. Specyfikacja techniczna

#### 6.1 Parametry elektryczne

Pobór własny	Włączone podświetlenie i sygnalizacja akustyczna < 65 mA	
	Włączone podświetlenie < 23 mA	
	Wyłączone podświetlenie < 15 mA	

#### 6.2 Parametry mechaniczne

Wymiary panela	98 x 98 mm
Wymiary ramki	114 x 114 mm
Gniazdo przyłączeniowe	RJ45
Długość przewodu	Standard - 2 m, maksymalnie 50 m
Waga	~ 0,23 kg

#### 6.3 Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia	−20°C ÷ +70°C
-----------------------	---------------

#### 6.4 Opis złącza komunikacyjnego

Nr. pinu	Opis
1	zasilanie +5~12 V
2	zasilanie +5~12 V
3	RS485-B
4	RS485-B
5	RS485-A
6	RS485-A
7	GND
8	GND



#### 6.5 Wymiary panela (w mm)



# NOTATKI

Treść instrukcji jest okresowo sprawdzana i w razie potrzeby poprawiana. W razie spostrzeżenia błędów lub nieścisłości prosimy o kontakt z naszą firmą. Nie można jednak wykluczyć, że pomimo dołożenia wszelkich starań jednak powstały jakieś rozbieżności. Aby uzyskać najnowszą wersję prosimy o kontakt z naszą firmą lub dystrybutorami.

© Konsorcjum ATS Sp.J. Kopiowanie, powielanie, reprodukcja całości lub fragmentów bez zgody właściciela zabronione.

Konsorcjum ATS Sp.J. ul. Żeromskiego 75, 26–600 Radom, POLAND tel./fax: 48 366 00 30, e-mail: sales@ledats.pl www.ledats.pl, www.wirelesslan.pl, www.ats.pl www.tinycontrol.eu